

DATA SHEET

Part No. TIP

MIC5000Ce User Pack Configurator

Предназначение:

MIC UserPack Configurator е интегрирана работна среда, в която се създава, настройва и съхранява основната конфигурационна база данни на конкретния проект. Основни задачи на MIC UserPack Configurator :

Създаване, копиране и поддръжка на потребителски проекти; Създаване на Елементи (Point Tags); Конфигурация и настройка на Устройствата (DEVICE),

OVERVIEW



включени в разпределената система MIC5000; Конфигурация и настройка на на **MIC5000 OPC Servers**; Създаване на потребителските екрани (Мнемосхеми); Конфигуриране на Работните пространства (Work space); Създаване, компилиране и свързване програмите за последователно управление (POL/I); Създаване на конфигурационните бази на управляващите устройства в системата; Конфигуриране на системата за защита от неправомерен достъп; Конфигуриране и параметриране на алармената система; Конфигуриране и параметриране на подсистема “История”; Конфигуриране на архивната файлова система; Документиране на Проект;

В процеса на конфигуриране на пакета за конкретен обект се генерира конфигурационна информация, съхранявана в различни формати файлове. Същевременно се формира и част от архивните файлове и бази данни на проекта. Тези файлове са обединени в понятието Project. Конфигураторът представлява комплекс от свързани модули (*.exe и *.dll) за конфигуриране, както и обслужващи и помощни програми.

